

H8/3694-USB demo コマンド一覧表

1. 読出しコマンド(P 1、P 5、キャプチャGRB、GRA、AN0、AN1、AN 2、AN 3、RTCの日付、時刻を読み出す。)

```
PC H8 *R
H8 PC :R C5 0B 0465 0DE6 013B 00EB 009D 004E 061009 144752
      PDR1 PDR5 GRB GRA AN0 AN1 AN2 AN3 YMMDD hhmmss
```

2. RTC設定コマンド(RTCに日付 時刻を設定する。)

```
PC H8 *C 061009 144752
      YMMDD hhmmss
H8 PC :C
```

3. LCD表示コマンド(LCDにデータを表示する。)

```
PC H8 *L aaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbb
      1行目文字列データ 2行目文字列データ
H8 PC :L
```

4. PWM周期設定コマンド(タイマーVのTCORB(周期)を設定する。)

```
PC H8 *B FF
      TCORB (255(FF)以下のこと)
H8 PC :B
```

5. PWM Duty設定コマンド(タイマーVのTCORA(Duty)を設定する。)

```
PC H8 *A 8F
      TCORA (255(FF)以下のこと)
H8 PC :A
```

6. ポート出力コマンド(出力ポート(PDR1)にデータを出力する。)

```
PC H8 *O C5
      PDR1
H8 PC :O
```

(はリターンコード)

COMポート設定
19200,8N1,フロー無